

GLEBOGRYZARKI

Informacje podane w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Niniejsze informacje dotyczą glebogryzarek spalinowych, elektrycznych i akumulatorowych przeznaczonych do spulchniania, mieszania oraz przygotowania gleby pod uprawy ogrodowe i rolnicze.

1. Przeznaczenie i zakres stosowania

Glebogryzarka przeznaczona jest do mechanicznego spulchniania, napowietrzania i mieszania gleby na terenach ogrodowych, działkach oraz niewielkich powierzchniach uprawnych zgodnie z zaleceniami producenta.

Produkt przeznaczony jest do:

- przygotowania gleby pod siew i sadzenie,
- spulchniania ziemi,
- mieszania gleby z nawozami i kompostem,
- usuwania płytko ukorzenionych chwastów w zakresie przewidzianym przez producenta.

Produkt nie jest przeznaczony do:

- obróbki gleby zawierającej kamienie, elementy metalowe, gruz lub inne twarde przeszkody,
- frezowania nawierzchni asfaltowych, betonowych lub brukowanych,
- ciągnięcia przyczep ani transportu osób,
- pracy na terenach o nachyleniu przekraczającym wartości dopuszczone przez producenta,
- użytkowania przez dzieci oraz osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji.

Urządzenie należy użytkować wyłącznie z osprzętem zalecanym przez producenta.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan noży roboczych, osłon, uchwytów oraz elementów mocujących.
- Usuń z obrabianego terenu kamienie, przewody, korzenie, elementy metalowe oraz inne przedmioty mogące uszkodzić urządzenie.
- Podczas pracy zawsze trzymaj urządzenie obiema rękami.
- Zachowuj stabilną pozycję i poruszaj się wyłącznie z prędkością marszu.
- Nie wkładaj rąk ani nóg w pobliże obracających się noży roboczych.
- Nie pozostawiaj uruchomionego urządzenia bez nadzoru.
- Przed regulacją, czyszczeniem lub usuwaniem zablokowanych elementów wyłącz silnik i odczekaj do całkowitego zatrzymania noży.

- W modelach akumulatorowych wyjmij akumulator przed wykonaniem czynności serwisowych.
- Nie używaj urządzenia podczas intensywnych opadów ani w przypadku ograniczonej widoczności.

3. Konserwacja i przechowywanie

- Po każdym użyciu usuń ziemię, korzenie oraz pozostałości roślin z noży roboczych.
- Regularnie kontroluj zużycie noży, osłon oraz elementów napędowych.
- Wymieniaj uszkodzone części wyłącznie na części zalecane przez producenta.
- Sprawdzaj dokręcenie śrub oraz połączeń mechanicznych.
- W modelach spalinowych wykonuj okresową wymianę oleju, filtrów oraz świecy zapłonowej zgodnie z instrukcją producenta.
- Przechowuj urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- W modelach akumulatorowych przechowuj akumulator oddzielnie od urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Ostrzeżenia i kategorie ryzyka

Ryzyko przecięcia i zmiżdżenia

OSTRZEŻENIE! Obracające się noże robocze mogą spowodować ciężkie obrażenia kończyn.

Aby ograniczyć ryzyko:

- nie dotykaj obracających się elementów,
- nie usuwaj osłon zabezpieczających,
- wszystkie czynności konserwacyjne wykonuj po wyłączeniu urządzenia.

Ryzyko wyrzutu kamieni i innych przedmiotów

Podczas pracy urządzenie może wyrzucać kamienie, korzenie oraz inne przedmioty z dużą prędkością.

- Zachowaj bezpieczną odległość od osób postronnych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu okien, pojazdów ani zwierząt.
- Przed rozpoczęciem pracy dokładnie oczyść teren.

Ryzyko utraty kontroli nad urządzeniem

Na twardym lub nierównym podłożu urządzenie może gwałtownie zmienić kierunek ruchu.

- Trzymaj urządzenie obiema rękami.
- Nie pracuj na nadmiernie stromych zboczach.
- Nie wykonuj gwałtownych skrętów podczas pracy.

Ryzyko elektryczne i pożaru

Modele elektryczne i akumulatorowe

- Nie używaj uszkodzonych przewodów, akumulatorów ani ładowarek.
- Chroń elementy elektryczne przed wilgocią.
- Nie dokonuj samodzielnych napraw instalacji elektrycznej.

Modele spalinowe

- Tankuj paliwo wyłącznie przy wyłączonym i ostudzonym silniku.
- Nie tankuj w pobliżu otwartego ognia.
- Nie uruchamiaj silnika w zamkniętych pomieszczeniach ze względu na ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.

Ryzyko hałasu i drgań

Długotrwała praca może powodować uszkodzenie słuchu oraz zwiększoną ekspozycję na drgania.

Podczas pracy zaleca się:

- stosowanie ochronników słuchu,
- używanie rękawic roboczych ograniczających przenoszenie drgań,
- wykonywanie regularnych przerw.

5. Środki ochrony indywidualnej

Podczas użytkowania zaleca się stosowanie:

- okularów lub przyłbicy ochronnej,
- ochronników słuchu,
- rękawic roboczych,
- długich spodni,
- obuwia ochronnego z podeszwą antypoślizgową.

Nie używaj urządzenia w sandałach ani boso.

6. Użytkowanie przez dzieci

OSTRZEŻENIE! Produkt nie jest zabawką.

Dzieci oraz osoby postronne nie mogą przebywać w strefie pracy urządzenia.

Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

7. Informacje dodatkowe

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie dokonuj modyfikacji konstrukcji ani układów zabezpieczających.

- W przypadku uszkodzenia noży, osłon lub układu napędowego natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Naprawy wykonuj wyłącznie przy użyciu części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Zużyte akumulatory, oleje eksploatacyjne oraz inne odpady przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Elementy opakowania (folie, worki i taśmy) przechowuj poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko uduszenia.